

BRUKSANVISNING CROSS TRAIL 7R



Art. no 37995

PRODUKTOVERSIKT

Cross Trail 7R-pakken inneholder følgende deler:

- Hodelykتهenhet
- Hodebånd
- Kabelholder (side)
- Oppladbart Li-Ion-batteri (2,0 Ah)
- USB-C ladekabel
- Batteriholder (2,0/3,5)
- Hurtigveiledning

FØR BRUK

BATTERILADING

Batteriet må lades før første bruk.

1. USB-C-kontakten sitter på siden av batteripakken. Fest den medfølgende USB ladekabelen til USB-C-kontakten.
2. Sett USB-kontakten i stikkontakten, datamaskinen eller annen standard USB-kontakt.
3. Batteriet har 4 LED-lys som viser batteristatusen under opplading:
 - Grønt lys (alle 4 LED-lysene) = batteriet er fulladet
 - Rødt blinkende lys = batteriet lades

Ladetid er ca. 3 timer.

NB! Når batteriet er fulladet, går batteriet automatisk over til vedlikeholdmodus.

NB! La aldri et batteri være uten tilsyn under opplading.

Cross Trail 7R er kompatibel med alle SILVA-batterier med samme kontakt som på Cross Trail 7R-batteriet. Det er ikke sikkert at batterivisningen er nøyaktig med andre SILVA-batterier og at batteriet ikke passer i batteriholderen.

JUSTER PANNEBÅNDET

Pannebåndet er ergonomisk formet for å gi en komfortabel passform. Bruk de to spennene for å tilpasse det perfekt til ditt hode. Fest hodelykتهen i hodeholderen ved å skyve foten av hodelykتهen inn i sporet.

Skyv hodelykتهen opp og ut av holderen for å ta den av igjen.

FLEKSIBEL BATTERIBÆRING

Batteripakken kan bæres på flere måter: For eksempel på pannebåndet, i en ryggsekk, rundt midjen via skjoteledningen og den bakre ledningsføringen (ikke inkludert), eller montert på sykkelrammen ved hjelp av borrelåsremmen (ikke inkludert).

Den ergonomiske batteriholderen er designet for å holde batteriet stabilt på baksiden av hodet, men kan løses og erstattes av en innretning for kabelføring hvis du vil holde hodelykتهen ren og enkel.

UNDER BRUK

SILVA INTELLIGENT LIGHT OG FLOW LIGHT


Silva Intelligent Light optimaliserer lysmønsteret med den unike kombinasjonen av et søkelys med god rekkevidde og et flomlys med kort rekkevidde. Dette resulterer i færre hodebevegelser og god utsikt til både nære og fjernliggende hindringer, og du får balansen og tryggheten som trengs for å bevege seg raskt og yte bedre. Vår geniale **Silva Flow Light** bringer optimaliseringen enda videre ved å sørge for sømløs justering av lysmønsteret tilpasset favorittsporten din. Du bare vipper lyset ned for å gjøre strålene bredere for å lyse opp når du utfører aktiviteter med et rolig tempo. Når du vipper hodelykتهen oppover, når lyset lengre for å gi deg perfekt syn/utsikt når du beveger deg i full fart.

SLÅ PÅ HODELYKTHEN

Det er en trykknapp på venstre side av hodelykتهedelen. Denne knappen kontrollerer alle lysmoduser.

- For å starte hodelykتهen med Flow Light aktivert trykker du inn trykknappen et kort øyeblikk. Ett blå LED indikerer at Flow Light-modusen er på.
- Start hodelykتهen med Flow Light deaktivert ved å trykke på og holde inne trykknappen i 1 sekund.
- Bruk korte trykk for å veksle mellom ulike moduser.
- Slå hodelykتهen av ved å trykke på og holde inne knappen i 1 sekund.

→ SHORT PRESS → LONG PRESS



FLOW LIGHT DEAKTIVERT

Flow Light deaktivert betyr at lysfunksjonen forblir uendret selv om hodelykتهen vippes opp eller ned. Dette kan være nyttig når lykten er montert på en hjelm eller et sykkelstyre.

TEMPERATURKONTROLL

Hodelykتهens temperatur går opp under bruk og hodelykتهen kan bli varm. Hodelykتهstemperaturen er hovedsakelig avhengig av lysmodus, temperaturen i omgivelsene og luftstrømmen (hastigheten). Sørg for å holde den unna barn. Pass også på at den ikke kommer i kontakt med sensitivt eller brennbart materiale.

NB! Husk å alltid påse at batteriene er koblet fra når hodelykتهen oppbevares i en lukket beholder slik som en veske, lomme eller lignende.



Hvorfor dimper lyset ned uten noen åpenbar grunn?

Hvis kjølingen ikke er tilstrekkelig, for eksempel ved stillestående, innendørs eller ved høye temperaturer, vil lyset automatisk reduseres til akseptabel overflatetemperatur på lampehuset er nådd. Dette betyr at jo lavere omgivelsestemperatur, desto sterkere lyseffekt.

ADVARSEL OM LAVT BATTERI

Når hodelykتهen er på, vises en advarsel om lavt batteri når 10 % av batteristrømmen gjenstår. Dette gjøres ved at begge LED-lysene blinker i 1 sekund.

STRØMSPARINGSMODUS

Under drift går lykten inn i strømsparingsmodus når 10 % av batteristrømmen gjenstår. Alle LED-lysene blinker før lykten går inn i denne modusen. Strømsparingsmodus kan overstyres ved å trykke på knappen.

Advarsel: Hvis du har trykket på knappen når hodelykتهen er i strømsparingsmodus, vises ingen flere advarsler om lavt batteri før hodelykتهen slår seg AV.

BATTERISTATUSINDIKATOR (2,0 AH BATTERI)

Når batteriet er koblet til hodelykتهen og slått PÅ, vises batteristatusen på batteripakken i 30 sekunder.

Hvis du ønsker å kontrollere batteristatus under bruk, må hodelykتهen først slås AV og deretter PÅ igjen.

- 4 grønne LED-lys = fullt oppladet
- 3 grønne LED-lys = 75 % oppladet
- 2 grønne LED-lys = 50 % oppladet
- 1 rød LED-lys = 25 % oppladet

For å få så mye strøm som mulig ut av batteriet ditt bør du holde det unna lave temperaturer under bruk.

ETTER BRUK

VEDLIKEHOLD

For å påse at du får mest mulig ut av hodelykتهen din bør du rengjøre den regelmessig med en fuktig klut. Rengjøring av hodebånd – vask i vaskemaskin på 40° C.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Vekt: lampeenhet og hodebånd:	78 g
Vekt batteri:	85 g
Batterityp:	Li-Ion 7,4 V, 2,0 Ah
Lysdistanse (maks./med./min.):	140 m/80 m/50 m
Lumen (maks., med. min.):	600/250/80
Brenntid +20 °C. Maks./med./min.:	5 h/8 h/13 h
Brenntid -5 °C. Maks./med./min.:	2 h 30 min/4 h/10 h
Strømsparingsmodus:	0,5 t
Ladetid:	3 t
Vannmotstand:	IPX5
Temperaturområde for drift:	-20 - +60°

OM LI-IONBATTERIER

Batteriet skal oppbevares på et tørt sted i et temperaturområde på mellom -20 °C og +35 °C. Hvis du vil oppbevare batteriet i en lengre periode (mer enn 30 dager), bør ikke batteriet være fulladet. Dette kan føre til funksjonstap.

Li-ionbatterier har en utladningsfrekvens på ca. 20 % i løpet av en periode på 30 dager. Du kan alltid lade et halvfullt batteri uten å skade funksjonen.

Batteriet skal ikke utsettes for ekstreme temperaturer, da dette kan forårsake brann eller eksplosjon.

Batteriet skal ikke demonteres eller skades, da dette medfører risiko for kjemisk forbrenning. Oppbevares utgjengelig for barn.

Batterier skal ikke brennes. Dette kan medføre en eksplosjon.

Batteriene skal ikke senkes ned i vann.

Kontaktene skal ikke kortsluttes.

Skal kun erstattes med SILVA-batterier med samme kontakt som på Cross Trail 7R-batteriet.

NB! Du må alltid koble fra batteriet når hodelykتهen ikke er i bruk.

BESKYTT MILJØET

Hodelykتهen og batteriene må resirkuleres og skal ikke kastes med vanlig avfall. Kasser slike gjenstander i henhold til gjeldende lokale bestemmelser.

GARANTI

Silva garanterer at, i en periode på to (2) år*, vil ditt Silva-produkt i all vesentlighet være fritt for mangler i materiell og utførelse ved normal bruk. Silvas ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon og utskifting av produktet. Denne begrensede garantien strekker seg bare til den opphavelige kjøperen.

Dersom produktet utviser mangler i løpet av garantiperioden, ta kontakt med stedet der du kjøpte produktet. Husk å ta med kjøpskvitteringen når du returnerer produktet. Vi kan ikke behandle tilbakeleveringer uten den originale kjøpskvitteringen. Denne garantien gjelder ikke hvis produktet er endret, ikke er installert, brukt, reparert eller vedlikeholdt i henhold til instruksjonene som er gitt av Silva, eller hvis produktet er utsatt for unormale fysiske elektriske eller mekaniske påkjenninger, misbruk, forsømmelse eller ulykker. Garantien dekker heller ikke normal slitasje. Silva er ikke ansvarlig for noen konsekvenser, direkte eller indirekte, eller skader som har oppstått som følge av bruken av dette produktet.

Silvas erstatningsansvar vil under ingen omstendigheter overstige beløpet du betalte for produktet. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av eller begrensninger ved tilfelle skader eller følgeskader. Det kan derfor hende at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien er kun gyldig, og kan bare behandles, i landet hvor det er kjøpt.

* Batterier: ett (1) år

Les mer på www.silvaweden.com



Visit: www.silva/environment
for more information about the
Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) Directive.